

Gebrauchsanweisung - ROBUSTO Teleskop-Verladestütze

1. Allgemeine Beschreibung

Die Teleskop-Verladestütze (siehe Abb. ①) dient zur Abstützung des vorderen Bereichs eines Anhängers (z. B. Sattelaufleger) während Be- und Entladevorgängen. Die Höhe der Stütze ist stufenlos einstellbar.

2. Vorbereitung

- Verladestütze unter dem vorgesehenen Auflagepunkt am vorderen Ende des Anhängers positionieren (siehe Abb. ④)
- Sicherstellen, dass der Untergrund eben und tragfähig ist
- Prüfen, dass die Stütze unbeschädigt und funktionsfähig ist

3. Höheneinstellung

3.1 Entriegeln

1. Anwender stellt sich auf die Pedale an der unteren Seite der Verladestütze (siehe Abb. ②)
2. Den Hebel nach vorne bewegen
3. Dadurch wird der Keil gelöst und die Stütze entriegelt

3.2 Einstellen der Höhe

4. Durch Gewichtsverlagerung des Anwenders kann die Verladestütze nach oben oder unten bewegt werden
5. Je geringer die aufliegende Last, desto leichter lässt sich die Stütze nach oben bewegen



Achtung: Im Inneren der Verladestütze befindet sich eine Feder. Die Höheneinstellung muss daher **vorsichtig und kontrolliert** erfolgen.

3.3 Verriegeln

6. Sobald die gewünschte Höhe erreicht ist, den Hebel nach hinten bewegen
7. Der Keil rastet in einer Ausparung ein



Wichtig: Der Keil muss sich auf Höhe einer passenden Ausparung befinden, damit er vollständig einrasten kann. Die Verriegelung ist auf sicheren Sitz zu prüfen.

4. Positionierung

- Der obere Auflagebereich der Verladestütze muss **direkt und nahezu bündig** am Anhänger anliegen
- Es darf kein Spalt zwischen Stütze und Auflagefläche vorhanden sein

5. Zusätzliche Sicherung

8. Nach der Höheneinstellung den Sicherungsstift im unteren Bereich der Stütze herausziehen
9. Den Stift mit dem mitgelieferten Schloss sichern (siehe Abb. ⑤)

6. Sicherheitshinweise

- Höheneinstellung nur bei kontrollierten Bewegungen durchführen
- Hände und Füße nicht in bewegliche Teile bringen
- Nur auf festem und ebenem Untergrund verwenden
- Vor jeder Nutzung auf Schäden prüfen
- Stütze nicht verwenden, wenn Bauteile beschädigt oder schwergängig sind

7. Abschlusskontrolle

Vor Nutzung sicherstellen:

- Keil ist vollständig eingerastet
- Stütze steht senkrecht und stabil
- Auflagefläche liegt bündig am Anhänger an
- Sicherungsstift ist verriegelt

8. Außerbetriebnahme

- Stütze entlasten
- Sicherung lösen
- Produkt aus dem Einsatzbereich entfernen (siehe Abb. ③)

