

Betriebsanleitung - ROBUSTO Teleskop-Verladestütze

1. Allgemeine Angaben

Produkt: Teleskop-Verladestütze
Verwendungszweck: Abstützung von nicht gekuppelten Sattelauflegern während Be- und Entladevorgängen

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Verladestütze ist ausschließlich dafür vorgesehen:

- Sattelaufleger im abgestellten Zustand zu stabilisieren
- ein Kippen oder Absinken während des Ladevorgangs zu verhindern

Eine andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

3. Sicherheitshinweise

- Nur auf tragfähigem, ebenem Untergrund einsetzen
- Maximale Traglast von 40 Tonnen nicht überschreiten
- Vor jeder Nutzung auf sichtbare Schäden prüfen
- Keine Verwendung bei deformierten oder beschädigten Bauteilen
- Während der Nutzung dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten

4. Inbetriebnahme

1. Verladestütze unter den vorgesehenen Auflagepunkt positionieren
2. Höhe entsprechend einstellen (mechanisch / manuell)
3. Sicherstellen, dass die Stütze senkrecht steht
4. Last langsam auf die Stütze übertragen

5. Betrieb

- Stütze regelmäßig auf festen Sitz kontrollieren
- Keine seitlichen Kräfte einwirken lassen
- Erschütterungen und Stoßbelastungen vermeiden

6. Wartung und Prüfung

- Regelmäßige Sichtprüfung vor jeder Nutzung
- Bewegliche Teile ggf. schmieren
- Beschädigte Stützen sofort außer Betrieb nehmen
- Mindestens einmal jährlich durch sachkundige Person prüfen

7. Lagerung

- Trocken und sauber lagern
- Vor Witterungseinflüssen schützen
- Korrosion vermeiden

8. Entsorgung

- Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften für Metallprodukte

9. Herstellerangaben

TMS Pro Shop GmbH
Daimlerstraße 6
38112 Braunschweig